

การติดตั้งเซ็นเซอร์ของ Aquastar Easyll

คำชี้แจงเรื่องความปลอดภัย:

ก่อนเปิดอุปกรณ์ ให้ถอดสายไฟออกก่อนเสมอและตรวจสอบก่อนทำงานกับอุปกรณ์ที่เปิดอยู่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับแก้เครื่อง Aquastar Easyll งานใด ๆ ที่ทำด้วยเครื่อง Aquastar Easyll จะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับอนุญาตเท่านั้น

การดัดแปลงใด ๆ ต่ออุปกรณ์ที่มีได้ดำเนินการโดยบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตและฝึกอบรมโดย Praher Plastics Austria จะทำให้การรับประกันของท่านสิ้นสุดลงเนื่องจากการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายและเกิดอันตรายต่อการใช้งาน

- ถอดสายไฟออกจากเครื่อง Aquastar Easyll
- เปิดฝาคอร์บ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไม่มีพลังงานแล้ว
- ในการติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่ ให้เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.4 มม. ในร่องที่จัดมาให้สำหรับเซ็นเซอร์วัดแรงดัน
- ติดช่องทางเข้าสายไฟไว้ในรูที่เจาะไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางเข้านั้นติดตั้งอย่างถูกต้อง
- ติดสายไฟที่ถูกต้องเข้าไปในช่องทางเข้าสายไฟ
- ต่อสายไฟที่ถูกต้องบนเมนบอร์ด
 - ขั้ว +5V0 → สีน้ำตาล
 - ขั้ว PS → สีเขียว
 - ขั้ว GND → สีขาว
- ติดโอรังบนเซ็นเซอร์วัดแรงดัน
- เปิดปลั๊กและเชื่อมต่อสายไฟ
 - 1 → สีน้ำตาล
 - 2 → สีเขียว
 - 3 → สีขาว
- เสียบปลั๊กเข้าไปยังตัวเรือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟปล่อยให้เซ็นเซอร์อยู่ในแนวทแยงลงด้านล่าง
- อย่าลืมน๊อตของปลั๊ก
- ปิดและขันน็อตที่ฝาคอร์บ ในขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสล็อตซิลเข้าไปอย่างถูกต้อง

