



รีโมทคอนโทรล M500

แผงควบคุม

	สถานะ สัญญาณรีโมท เมื่อไม่มีสัญญาณให้ย้ายตำแหน่งรีโมทไปใกล้ๆ พาวเวอร์ซัพพลาย
	สถานะ แบตเตอรี่
	สถานะ การควบคุมการทำงานด้วยมือ สามารถควบคุมด้วยมือ เมื่อต้องการความรวดเร็ว และเน้นตำแหน่งสำหรับทำความสะอาด
	ตั้งระยะเวลาทำงาน
	ตั้งการทำงานล่วงหน้า
	สถานะ รูปแบบการทำงาน
	ปุ่ม เปิด / ปิด
	ปุ่มเลือก การทำงาน ควบคุมด้วยมือ หรือ ออโต้
ปุ่มตกลง	
ปุ่ม เลื่อน ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา / เดินหน้า-ถอยหลัง / เลี้ยวซ้าย-เลี้ยวขวา	

การใช้งานโหมด ควบคุมด้วยมือ

ปุ่ม เปิด-ปิด	- กดปุ่ม เปิด-ปิด 1 ครั้ง รีโมท จะเริ่มโหมดการควบคุมด้วยมือ - ใช้ปุ่มลูกศรควบคุมทิศทาง (ดูรูปขวา) ในการควบคุม การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ไปรอบ ๆ สระว่ายน้ำ	ปุ่ม ลูกศร
--------------------------	---	-----------------------

การออกจากโหมด ควบคุมด้วยมือ และ การตั้งค่าการทำงานแบบออโต้

ปุ่มเลือก การทำงาน	- เมื่อจะออกจากโหมด ควบคุมด้วยมือ ให้กด ปุ่มตัวเลือกการทำงาน เพียง 1 ครั้ง - หน้าจอดิจิทัล จะแสดงรูปแบบการทำงานขึ้นมา 3 แถว	
ปุ่ม ลูกศร	- เลือกโหมดที่ต้องการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม ขึ้นหรือลง - เลือกตั้งค่ารูปแบบการทำงานด้วยการ กดปุ่ม ซ้ายหรือขวา กดปุ่ม ตกลงเพื่อยืนยันการเลือกค่าที่ต้องการ	ปุ่ม ตกลง

กดปุ่มเลือก ควบคุมด้วยมือ/ อัตโนมติ แล้วเลือกโหมดที่ต้องการตั้งค่าตาม ตารางต่อไปนี้.

 รอบการทำงานนี้จะ กำหนดระยะเวลาการ ทำความสะอาดสระว่า น้ำของเครื่อง	 แบบรวดเร็ว 1.5 ชั่วโมง / รอบ	 แบบมีประสิทธิภาพ 2.5 ชั่วโมง / รอบ สำหรับใช้ทุกวัน (การตั้งค่าเริ่มต้น)	 แบบละเอียด 3.5 ชั่วโมง /รอบ	
 การตั้งเวลาทำงาน ล่วงหน้า เมื่อเราเปิด ระบบการทำงานของ เครื่องระบบหน่วย เวลาจะช่วยยืดเวลาการ เริ่มทำงานออกไปเพื่อ รอให้สารแขวนลอย ในสระตกตะกอนก่อน	 เริ่มทำงานทันที (การตั้งค่าเริ่มต้น)	 หน่วยเวลาการ ทำงาน 1 ชั่วโมง	 หน่วยเวลาการ ทำงาน 2 ชั่วโมง	
 รูปแบบการทำงาน สามารถเลือกรูปแบบ การทำงานของเครื่องได้ ดังต่อไปนี้	 แบบมาตรฐาน ทำความสะอาด พื้นและผนัง (การตั้งค่าเริ่มต้น)	 แบบพิเศษ ดูดแรงขึ้นและเคลื่อนที่ ช้าลง สำหรับ พื้นและผนัง	 พื้นอย่างเดียว ทำความสะอาดพื้นอย่าง เดียวเมื่อเจอผนังจะป็นแค่ เครื่องตั้งฉากแล้วถอยกลับ	 ผนังอย่างเดียว ทำความสะอาดผนัง และระดับน้ำที่ขอบ สระ

หมายเหตุ

- หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ บนรีโมทเป็นเวลา 2 นาที รีโมทจะปิดเองอัตโนมัติ และ เครื่องจะทำงานต่อตามโปรแกรมรูปแบบการทำงานที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
- สำหรับรูปแบบการทำงาน ”แบบพิเศษ” และ ”แบบผนังอย่างเดียว” เครื่องจะไม่จำ หากมีการตั้งค่าการทำงาน 2 รูปแบบนี้ เมื่อสิ้นสุดการทำงาน เครื่องจะกลับไปโหมด ”การตั้งค่าเริ่มต้น”

